

# Ersatzteil-Kits

Die Ersatzteil-Kits enthalten sorgfältig zusammengestellte Sätze mit genau den Teilen, die Sie für Ihre Wartung oder Reparatur benötigen.

## TAURUS® 1-4

Ersatzteil-Kit: 145 7720 - Dichtungssatz Griffstück TAURUS® 1-4		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
37	143 5472	Flachdichtung 1
43	143 5480	Flachdichtung 2
60	143 5486	O-Ring

Ersatzteil-Kit: 145 7721 - Dichtungssatz Zugstück TAURUS® 1-4		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
19	143 5632	Kolbendichtung
20	143 5488	Stützring
21	143 5485	Kolbendichtung

Ersatzteil-Kit: 145 7723 - Dichtungssatz Steuerkolben TAURUS® 2-4		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
52	143 5648	Distanzkäfig (4x)
53	143 5647	Stangendichtung (3x)
54	143 5651	Steuerkolben
55	143 5675	Kolbendichtung
56	143 5652	Kolbengehäuse
57	143 5688	O-Ring (2x)

## TAURUS® 2-4

Ersatzteil-Kit: 145 7853 - Dornsperr komplett TAURUS® 2-4		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
31	144 6028	Sperrfeder
32	143 5664	Sperrung
33	143 5663	Adapter
34	143 5842	Sicherungsscheibe
35	143 5766	Stützenmutter 2/3

## TAURUS® 1

Ersatzteil-Kit: 145 7719 - Dichtungssatz Luftkolben TAURUS® 1		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
62	143 5658	Kolbendichtung
63	143 5657	Führungsring 1
64	143 5656	Kolbendichtung
66	143 5660	O-Ring
67	143 5659	Stangendichtung
68	144 6027	Sperrring
69	143 5680	O-Ring

Ersatzteil-Kit: 145 7722 - Dichtungssatz Steuerkolben TAURUS® 1		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
52	143 5648	Distanzkäfig (3x)
53	143 5647	Stangendichtung (3x)
54	143 5651	Steuerkolben
55	143 5675	Kolbendichtung
56	143 5652	Kolbengehäuse
57	143 5688	O-Ring (2x)

Ersatzteil-Kit: 145 7724 - Dornsperr komplett TAURUS® 1		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
31	144 6028	Sperrfeder
32	143 5664	Sperrung
33	143 5663	Adapter
34	143 5842	Sicherungsscheibe
35	143 5849	Stützenmutter 1

# Ersatzteil-Kits

## TAURUS® 2

Ersatzteil-Kit: 145 7852 - Dichtungssatz Luftkolben TAURUS® 2		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
25	143 5635	Stangendichtung
62	143 5841	Kolbendichtung
63	143 5825	Führungsring 2
64	143 5670	Kolbendichtung
66	143 5834	O-Ring
68	144 6082	V-Ring
69	143 5839	O-Ring

## TAURUS® 3

Ersatzteil-Kit: 145 7924 - Dichtungssatz Luftkolben TAURUS® 3		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
25	143 5635	Stangendichtung
62	143 5841	Kolbendichtung
63	143 5825	Führungsring 2
64	143 5670	Kolbendichtung
66	143 5937	O-Ring
68	144 6082	V-Ring
69	143 5927	O-Ring

## TAURUS® 4

Ersatzteil-Kit: 145 8000 - Dichtungssatz Luftkolben TAURUS® 4		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
25	143 5635	Stangendichtung
55	143 5675	Kolbendichtung
62	143 6007	Kolbendichtung
63	143 6006	Führungsring 4
66	143 5937	O-Ring
68	144 6082	V-Ring
69	143 5927	O-Ring

## PH 1/PH 2

Ersatzteil-Kit: 145 6778 - K-Dichtungssatz PH1/PH2		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
10 •	143 4323	K-Dichtung
13 •	143 4324	K-Dichtung
15 •	143 4326	K-Dichtung

## PH 2000

Ersatzteil-Kit: 145 6731 - Dichtungssatz Zangenkopf PH 2000		
Ersatzteil-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
10	145 6749	Ringkolben, komplett
11	145 6750	Abstreifring, komplett
12	145 6751	Zylinderhülse, komplett
28	143 4221	Flachdichtung
41	143 4223	Stangendichtung
17	143 4226	O-Ring
14	143 4227	O-Ring
39	143 4228	O-Ring