


Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte

TAUREX 1-4 Axial



Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte

TAUREX 1-4 Axial

Ersatzteil-Nr.	TAURUS®-Typ	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	T1	143 4976	Mundstück17/18
		143 4994	Mundstück17/20
		143 5018	Mundstück17/22
		143 4955	Mundstück17/24
		143 4973	Mundstück17/27
	T2	143 4974	Mundstück17/29
		143 4975	Mundstück17/32
		143 4977	Mundstück17/36
	T3, T4	143 4999	Mundstück17/40
		143 4860	Mundstück17/45
2		143 6003	Stahlhülse 4
3		144 6012	O-Ring
4		143 6002	Futtergehäuse 4
5		143 5568	Futterbacken 3-teilig
6	T1	143 5507	Druckbuchse 1
	T2	143 5768	Druckbuchse 2
	T3, T4	143 6000	Druckbuchse 4
		143 5999	Dämpfungsring 4
8	T1	143 5509	Mittelteil 1
	T2	143 5769	Mittelteil 2
	T3, T4	143 6001	Mittelteil 4
		146 3064	Feder
10		143 5863	Zwischenstück
11	T1	143 5867	Zwischenstück 1
	T2	143 5862	Zwischenstück 2
	T3, T4	143 5868	Zwischenstück 3
		143 5856	Adapter
13		145 2757	Griffstück Axial komplett
14		143 6481	Auslöseventil
15		144 6230	Schraubanschluss
16		143 5857	Distanzstück
17	T1	143 5558	Düsenrohr 1
	T2	143 5764	Düsenrohr 2, lang
	T3, T4	143 5886	Düsenrohr 3, lang
		145 2756	Gewindestift
19		145 0948	Gerätekopf, vormontiert
20		144 6013	Ölschraube
21		143 5612	Dichtring M4
22		143 5629	O-Ring
23		143 5628	Dichtungshalter komplett
24		143 4227	O-Ring
25		143 5630	Stangendichtung
26		143 5631	Zugstange
27		143 5632	Kolbendichtung
28		143 5488	Sützring
29		143 5485	Kolbendichtung
30		145 7746	Rückstellkolben komplett
31		143 5671	O-Ring
32		143 5633	Kolbendichtung
33		143 5635	Stangendichtung
34	T1	143 5852	Stutzen 1
	T2, T3, T4	143 5765	Stutzen 2/3
35		143 5519	O-Ring
36		144 6167	Sprengring
37		143 5524	O-Ring
38		143 5532	Abschlussdeckel
39		143 5853	Stützring
40		143 5842	Sicherungsscheibe
41		143 5848	Schraubanschluss
42		143 5767	Schlauch
43		143 5579	Schaumstoffrohr
44		144 5647	Schutzschlauch
45		144 6017	Winkelverschraubung
46		144 6145	Winkelverschraubung
47		144 6146	Drehgelenk
48		144 6132	Codierring grün
49		144 6095	Schraubanschluss
50		145 2759	Steckkupplung
51		144 6093	Schraubanschluss
52		144 6134	PU-Rohr (0,16m)
		144 6134	PU-Rohr (1,7m)

Ersatzteil-Nr.	TAURUS®-Typ	Artikel-Nr.	Bezeichnung
53		144 6133	Codierring rot
54		144 5393	PA-Rohr grün (0,01m)
55		144 5395	PA-Rohr rot (0,01m)
56		144 6131	Dichtring
57		144 6136	Hydraulikschlauch
58		144 6135	Schutzschlauch
59	T1	151 3245	Schlauchanschluss
	T2, T3	151 3246	Schlauchanschluss
	T4	151 3247	Schlauchanschluss
	T1, T2, T3	143 6093	Distanzrohr
60	T4	143 6102	Distanzrohr 4
61		143 5486	O-Ring
62		143 6092	Topfadapter
63		144 6130	Schraubanschluss
64		143 5480	Flachdichtung
65	T1	148 8025	Topfgehäuse 1 komplett
	T2	148 8026	Topfgehäuse 2 komplett
	T3	148 8027	Topfgehäuse 3 komplett
	T4	148 8029	Topfgehäuse 4 komplett
66		145 7750	Überdruckventil komplett
67		143 5484	O-Ring
68	T1	151 5051	Schalldämpfer komplett
	T2	145 7862	Schalldämpfer komplett
	T3, T4	145 7956	Schalldämpfer komplett
69		143 5667	Anschlussnippel
70		144 6030	Dichtring
71		143 5648	Distanzkäfig
72		143 5647	Stangendichtung
73		143 5651	Steuerkolben
74		143 5675	Kolbendichtung
75		143 5652	Kolbengehäuse
76		143 5688	O-Ring
77	T1	144 6026	Stopfen 1
	T2	144 6073	Stopfen 2
	T3, T4	144 6100	Stopfen 3
78		144 5773	Schraube
79		143 5492	Alumutter
80	T1	143 5658	Kolbendichtung
	T2, T3	143 5595	Kolbendichtung
	T4	143 6007	Kolbendichtung
81	T1	143 5657	Führungsring 1
	T2, T3	143 5825	Führungsring 2
	T4	143 6006	Führungsring 4
82	T1	143 5656	Kolbendichtung
	T2, T3	143 5670	Kolbendichtung
	T1	145 7751	Luftkolben 1 komplett
83	T2	145 7860	Luftkolben 2 komplett
	T3	145 7952	Luftkolben 3 komplett
	T4	145 7994	Luftkolben 4 komplett
84	T1	143 5660	O-Ring
	T2	143 5834	O-Ring
	T3, T4	143 5937	O-Ring
85	T1	143 5659	Stangendichtung
86	T1	144 6027	Sprengring
	T2, T3, T4	144 6082	Sprengring
87	T1	143 5680	O-Ring
	T2	143 5839	O-Ring
	T3, T4	143 5927	O-Ring
88	T1	145 7752	Zylindertopf 1 komplett
	T2	145 7861	Zylindertopf 2 komplett
	T3	145 7953	Zylindertopf 3 komplett
	T4	145 7995	Zylindertopf 4 komplett
89	T1	143 5508	Boden 1
	T2	143 5761	Boden 2
	T3, T4	143 5874	Boden 3
90		143 5538	Gerätehalter
91		144 5630	Zylinderschraube
92		145 0895	Gerätegegenhalter
93		143 6915	Zylinderschraube
94		143 3954	Zylinderstift
95		143 5855	Aufhänger
96		144 6092	Sechskantschraube
97		144 5342	Ösenschraube
98		144 5262	Mutter
99		144 5996	Feder
		144 5294	Hydrauliköl-Nachfüllflasche 100ml